

Pariovi S90

Asennusohje

(06-2018)



Parioven asennus

1. Asenna saranapalkit ylimmän ja alimman hyllytason päälle. Kiinnitä kiinnityskulmat (1) ensimmäiseen vapaaseen hyllypylvään reikään ylähyllyn alapuolelle. Jos pariovi asennetaan levypäätyhyllyyn, niin porataan reikä kiinnityskulmalle päädyn läpi. Alin saranapalkki kiinnitetään ilman kiinnityskulmia. Asenna lukkoruuvit M6*40 DIN603 hyllytason läpi päätyrei'issä. Jos lukkoruuvit eivät mahdu alapalkissa, esim. siirtovaunun päällä asentaessa, lukitse alempi saranapalkki poraruuveilla sisäpuolella, kahdet alkureiät per puoli (2).
2. Lukitse alin hyllytaso poraruuvilla matalakanta 4.2*13 takaosasta pylvään läpi (3). Tämä estää hyllytason takareunan nousemisen oven painosta.
3. Ensimmäiseksi ovilevy asennetaan alimpaan saranapalkkiin, laita aluslevy M6 saranapalkin ja ovilevyn väliin. Yläsarana työnnetään saranapalkkiin ja kiinnitetään ristiuraruuvilla M4x10. Yläsarana tulee ovilevyn sisään.

